THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND
www.GBRsoundlight.com

2 YEAR LIMITED WARRANTY

LIGHTING SERIES
STROBE CAN

Felicitaciones por la compra de equipos GBR !!

Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer detenidamente las siguientes instrucciones

MANUAL DE INSTRUCCIONES

I. Ficha Técnica:

Nombre:	STROBE CAN
Voltaje:	CA 220-240V 50Hz
Lámpara:	BH0647 RULO DOBLE
Frecuencia del Flash:	2-14/ S
Vida útil del Tubo:	1000000 veces
Medidas:	Largo 257 X Ancho 212 X Alto 212 mm
Peso:	2KG

II. Instrucciones para su Operación

1. El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas condiciones antes de instalarlo
2. Verificar que la lámpara este bien colocada
3. Utilizar una grampa para colgar la unidad al reticulado y ajustar bien. Atar la unidad firmemente al reticulado enroscando una cadena a través de la ménsula de la unidad. Observar que existe un punto de suspensión secundario para colocar un alambre de seguridad.
4. Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier objeto inflamable o explosivo.

Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal

III. Funciones

El flash proporciona potentes destellos. Se puede controlar el tipo de flash y su luminosidad por medio del controlador SRC-103 hasta 8 equipos conectados en serie

IV. Controles y Componentes (panel trasero)



1. Control de velocidad (2~14 destellos por segundo)
2. entrada ficha hembra de 1/4”
3. salida ficha hembra de 1/4”.

Para hacer funcionar la unidad en forma sincronizada, conectar el SRC-103 a la entrada de ficha hembra de la primera unidad, luego conectar la salida de la ficha hembra de cada unidad a la entrada de la siguiente unidad utilizando un cable mono de ¼”.

V. Instalación de la Lámpara/ Recambio

1. Antes de abrir la unidad asegúrese de que la misma está fría y no está conectada a ninguna fuente de electricidad.
2. Quitar la campana girándola hacia la izquierda y levantando.
3. Instalar/reemplazar la lamparita aflojando los tres tornillos pequeños e insertando los tres pines de la lámpara en los agujeros correspondientes. Ajustar los tornillos suavemente. No tocar el vidrio con las manos. Si lo hace limpiarlo luego con una mota de algodón o un paño suave.
4. Colocar la campana nuevamente.

Precauciones:

1. Para alcanzar una máxima seguridad se deberán leer y observar los siguientes puntos atentamente.
2. La temperatura ambiente no deberá exceder los 40° C.
3. Desenchufar la unidad antes de abrirla o de efectuar el recambio de la lámpara y del fusible. ¡Asegurarse de que la lámpara esté fría antes de efectuar su reemplazo!
4. Para evitar un golpe de electricidad, no tocar cualquier parte activa al poner en funcionamiento la unidad.
5. Para el mantenimiento de la unidad contáctese con los service autorizados

6. Las pantallas deberán ser reemplazadas si las mismas estuvieran visiblemente dañadas al punto de que su efectividad se viese impedida, cuando, por ejemplo, existiesen rajaduras o raspaduras profundas.
7. La lámpara deberá ser reemplazada si la misma se hubiese dañado o deformado térmicamente.
8. Asegurarse de montar las luminarias exclusivamente tal como se muestra en la figura más abajo, es decir, colgando de la ménsula.
9. Consultar a un electricista matriculado acerca de los requisitos especiales fijados a nivel nacional para la instalación de artefactos eléctricos. La instalación de la unidad en áreas públicas deberá efectuarla un electricista experimentado.
10. ¡No cubrir la lámpara!
11. Se deberán tomar precauciones adicionales para apagar el aparato en caso de que no sea sencillo alcanzar el enchufe (por ejemplo un dispositivo de apagado adicional).

IMPORTANTE:

Uso exclusivo interior

Los protectores, lentes o pantallas ultra violetas deben cambiarse si se dañan en la medida que su ya no sea efectiva, por ejemplo debido a roturas o rayones profundos

La lámpara debe ser cambiada si se rompa o se deforma térmicamente

Estos equipos deberán ser utilizados en forma alternativa por lapsos no mayores a 5 minutos de encendido, y 15 minutos de apagado

Nunca abrir esta unidad cuando esté caliente y/o esté conectada a una fuente de electricidad.

No utilizar la unidad en una habitación húmeda o con mucho polvo.

Reemplazar las lamparitas y el fusible por aquellos que respeten las especificaciones.

En caso de rotura de la pantalla de protección, el cordón de alimentación o lámpara deberá ser reemplazarlo por el servicio técnico especializado



Distancia mínima objeto iluminado

Ta 28° C : Temperatura ambiente nominal máxima

VI. INSTALACION:





CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN TODO EL MUNDO!!

www.GBRsoundlight.com

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso de Dagher SA

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.

GBR distribuido por Dagher SA no acepta responsabilidad alguna por perdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto

GBR

THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND